


## Рисунок 30.
Датчики уровня FP-ELS-L. Стр. 9




## Рисунок 31.
Адаптер FP-A-M24-114L с гайкой. Стр. 9




## Рисунок 32.
Блок питания FP-PSU-1-24. Стр. 9




## Рисунок 33.
Предохранительные клапаны FP-SV. Стр. 9






Схема монтажа на штуцер ПК

## Рисунок 34.
Адаптеры FP-A-012; FP-A-038. Стр. 9




## Рисунок 35.
Адаптер FP-A-038-012. Стр. 9

